

## FATSHARK DOMINATOR DIVERSITY MODULE

### ISTRUZIONE PER UPDATE FIRMWARE


Scaricare il programma loader.exe

Scaricare il file .HEX del firmware

Collegare il modulo al PC tramite cavo USB, accendere gli occhiali

Se non fossero già presenti i driver USB, scaricarli da qui: <http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm>

Lanciare il programma loader.exe e configurarlo come in figura



Avendo cura di selezionare la porta seriale installata in precedenza (campo Port: )

Cliccare su WRITE ed entro 10 secondi premere il tasto di reset sul modulo, in basso a sinistra, con un oggetto non appuntito.

Attendere il completamento dell'operazione.

Scollegare il cavo USB, spegnere e riaccendere gli occhiali